

Схема подключения цепей для работы функции SLAVE со штатного ключа при автозапуске на а/м Lada Vesta 2015 - г.в.

Настроить работу дополнительного канала:

Событие включения: «Успешный запуск двигателя»

Импульс: 999 секунд

Событие выключения: «Получение команды на остановку двигателя»

чёрный разъем S1
зажигание - белый (пин 29)

к дополнительному
каналу охранного комплекса

